

allgemeine Festlegungen zum Zählerplatz

- Oberer Anschlussraum dient:
- für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler
 - nicht als Stromkreisverteiler selbst, ausgenommen z. B. Kellerbeleuchtung
 - zum Einbau von Kundenrelais (z.B. Wärmepumpe)

Stromkreisverteiler im Schrank nur bei Einkundenanlagen und für Gemeinschaftseinrichtungen

